


USER GUIDE




CARBONO

USER GUIDE

**SOMOS, ANTES
DE MAIS NADA,
OBSERVADORES.
ATRAVÉS DE
UMA ANÁLISE
CONSTANTE DO
COMPORTAMENTO
E IDENTIDADE DE
NOSSO PÚBLICO
É QUE DESENHAMOS
MÓVEIS E
ACESSÓRIOS
QUE MELHOR
VESTIRIAM
A SUA CASA**

CUIDADOS E LIMPEZA



TECIDO

Utilize pano macio ou aspirador de pó semanalmente. Nunca use detergente, produtos abrasivos, água sanitária, álcool ou outros produtos químicos, nem máquinas de vapor pressurizadas.

Deve evitar passar pano úmido, não esfregue. Limpeza a seco.

Evite exposição ao sol, pois os raios ultravioletas atacam as fibras do tecido, degradando e alterando as cores.

Os tecidos podem variar na largura em até 2%. Quando necessário contratar uma empresa especializada para limpeza.

ATENÇÃO: Estão excluídas da garantia manchas provocadas por batom, tintas de canetas, esmaltes de unhas, graxas, dejetos de animais (urina, fezes, vomito, etc), falta de manutenção correta, defeitos provenientes da aplicação de produtos químicos em gerais, mesmo lavagem a seco.


COURO

Nunca aplique produtos solventes como thinner, gasolina, querosene, removedor, pasta polidora, etc. Também não utilize materiais abrasivos como esponjas de aço, esfregão, esponjas sintéticas e saponáceos.

Por ser tratar de um produto natural, é importante ressaltar que o couro apresenta variações na tonalidade e textura, entre outros aspectos característicos de cada artigo. Estes aspectos, assim como marcas naturais do campo, rugas e cicatrizes não são considere rados defeitos, mas sim características da originalidade do material.

O couro poderá ceder um pouco com o uso localizado nos assentos e encostos, o que é considerado normal devido à origem natural e propriedades elásticas do material.

CUIDADOS E LIMPEZA



ALMOFADAS COM ENCHIMENTO DE PLUMAS SINTÉTICAS

Bata com as mãos nas almofadas sempre que for feita a limpeza do ambiente onde se encontra o móvel. Utilize somente produtos para lavagem a seco, que são encontrados normalmente nas lavanderias especializadas.

AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

Umedeça um pano com água e detergente neutro 1/100.

Passe em toda superfície rapidamente. Em seguida, retire o excesso com um pano limpo e macio umedecido em água.

Seque imediatamente com pano limpo e macio. Nunca deve ser utilizado qualquer produto à base de petróleo ou químico, abrasivos, esponjas de aço ou similares.

AÇO INOX

Limpe e lustre somente com flanela seca de toque suave.

Para recuperar o brilho, use produtos especiais para inox.

Com luvas de borracha, umedeça levemente um pano branco limpo e macio com a solução, espalhe uniformemente sobre


a superfície a ser limpa e aguarde de 5 a 10 minutos.

Cuidado para não tocar em outras partes que não seja o inox.

Retire o produto com um pano macio bem umedecido com água limpa e passe em seguida um pano seco.

Nunca aplique produtos solventes como thinner, gasolina, querosene, removedor, pasta polidora, etc. Também não utilize materiais abrasivos como esponjas de aço, esfregão, esponjas sintéticas e saponáceos.

CUIDADOS E LIMPEZA



MADEIRA NATURAL

Passa diariamente um pano seco, macio e limpo, sempre acompanhando o veio da madeira. Nunca devem ser utilizadas soluções aquosas, pano umedecido, lustra móveis ou abrasivos como esponjas de aço ou similares, produtos à base de petróleo ou químico. Evite exposição direta ao sol.

MDF + MDP + VALCHROMAT

Limpe o móvel com um pano umedecido e sabão neutro.


Depois, seque com pano macio e seco. Não utilize produtos abrasivos e evite o contato direto com vinagre, sal, limão

e substâncias alcalinas em geral.

Não coloque panelas e utensílios quentes sobre os tampos,

nem passe roupas sobre eles. Não utilize estiletes e outros objetos com lâminas que possam riscar os tampos. Evite o contato de tintas (canetas em geral) nos tampos, pois podem causar manchas. Não exponha o móvel diretamente ao sol, prevenindo, assim, a mudança na coloração e danos às bordas.

CUIDADOS E LIMPEZA



PORCELANAS

Conservação da peça: Lavar com detergente e secar bem; guardar em local ventilado.

Lava-louça: pode usar, deixar esfriar totalmente para retirar a peça.

Forno: pode usar, mas dependendo do alimento, pode manchar a peça. Ao retirar do forno, colocar sobre um tecido ou madeira. Jamais colocar sobre uma superfície fria. O choque térmico pode quebrar a peça.

Fogão: nunca use diretamente no fogo-fogão. A porcelana não resiste ao choque térmico e pode quebrar.

Esses produtos podem apresentar:

- * variações de cor e tamanho
- * variações no formato da peça
- * manchas naturais resultantes do processo de queima.

LUMINÁRIAS

Manusear a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação.


Para limpeza do produto, utilizar pano macio e seco para remover a poeira.

Para manchas mais profundas, utilizar pano úmido com sabão neutro.

Não utilizar produtos de limpeza.

Não efetue a limpeza com o produto em operação.

TERMOS DE GARANTIA



OS PRODUTOS CARBONO POSSUEM 1 ANO DE GARANTIA.
A CARBONO SE COMPROMETE A REPARÁ-LOS,
SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL.
NÃO ESTÁ COBERTO POR ESSA GARANTIA:

Esta garantia não cobre capas fixas ou removíveis em tecido ou pele, nem almofadas de conforto vendidas separadamente.

Esta garantia não cobre produtos que tenham sido guardados, montados ou instalados incorretamente, produtos usados de forma dolosa ou negligente, danificados, usados indevidamente, alterados ou limpos com métodos ou produtos impróprios.


Esta garantia não cobre o desgaste causado pelo uso normal, cortes ou riscos, ou danos causados por impactos ou acidentes.

Esta garantia não se aplicará caso os produtos tenham sido usados num espaço exterior, com uma prolongada exposição à luz solar ou em ambientes úmidos, aplicando-se apenas ao uso em ambientes internos.

Esta garantia não cobre danos consequentes ou acidentais sofridos por qualquer pessoa.

Agradecemos a preferência.

SAC



Nossa equipe possui técnicos especializados na sua manutenção, reafirmando o compromisso em assegurar a originalidade e qualidade dos produtos Carbono.

Contato

11 5641 1528

sac@carbonodesign.com.br